


恵而浦微波炉使用说明书

型号: J250



免费咨询电话: 8008202299

8008301199

目 录

要求维修之前仔细阅读	. 3
技术规格	- 4
安装	- 4
外观结构图及控制板图	. 5
安全使用说明及微波炉烹调技巧	6
微波炉的容器选择	- 7
操作指南	
清洁与保养及小窍门	- 9
常用料理指导	
火力强度选择表	11

要求维修服务之前仔细阅读

下列现象属正常				
微波炉工作时有嗡嗡声	因为微波炉高压变压器及风扇正常工作时发出的声音,所以属于 正常现象,请放心使用。			
蒸汽和热风排出	通常食物在加热时会有蒸汽散发,大部分会从排汽口排出, 但蒸汽会在较凉的地方(如炉门、桌面上等)凝结,这是正常现象。			
转盘旋转方向不确定	因为转盘电机采用同步电机,电路接通时,电流瞬时方向不能确定, 所以玻璃盘转动时,有时向左,有时向右。			
炉灯有时忽明忽暗	这是因为微波炉在使用(中火或低火)时,磁控管随火力变化进行交 变工作,故产生电压变化,所以是正常现象。			
解冻不理想	为了避免微波解冻不过火,解冻效果以达到刀能切动为准,可能含有冰渣,为正常现象。			


起因	问 题 点	解决方法	
微波炉不启动	①电源插座有问题	把微波炉搬到其他插座进行鉴定	
	②保险断	重新更新保险(必须由本公司专业维 修人员负责维修)	
微波炉出现火花	①使用金属器具 ②油残渣也易引起火花	①微波炉内不允许使用金属或带金边容器 ②注意清洁炉内油残渣	
微波炉工作时不能动作	炉门没有关好或没有按开始键	小心关好炉门或按开始键	
转盘旋转有异声	旋转处不清洁(有异物)	经常清洁旋转圈及三个小白轱辘及旋转 轨道	
加热慢 电压波动影响		电压低会降低加热效果确认使用电压220V	

技术规格

- -	型	号		J250	
输	λ	电	源	220V, 50Hz	
输	出	功	率	微波 900W	
微	波	频	率	2450 MHz	
外	形	尺	寸	512 (宽) × 310 (高) × 408 (深) mm	
炉	腔	尺	寸	337 (宽) × 202 (高) × 273 (深) mm	
输	入	功	率	微波 1300W	
净	3	容	积	25L	

- *依据GB4706.1 GB4706.21 GB4706.22 QB1198
- *所列尺寸为约数
- *由于我们在不断地改进我们的产品,因此如果技术规格有任何改变,恕不另行通知。


安装



接地说明

- 1. 确保微波炉良好接地。
- 2. 万一漏电,则接地线可以提供电流回路保障安全。

外 观 结 构 图



将您的微波炉和所有的部件从 包装箱中取出

您的微波炉应包括以下部件


玻璃转盘……………一个

旋转圈 ……………一个

使用说明书 ……—本

本微波炉仅为家庭使用而设计,并 非用于商业目的。

控制板图



安全使用说明

- 1.为了安全,除了制造厂家专门培训的维修人员外,其他任何人拆修 微波炉都很危险。
- 2.如果因意外原因损坏了微波炉的炉门,门缝条,门栓,门轴等。不得再使用该微波炉,应通知专业人员进行维修后方可使用。
- 3.如果烹调中发出烟雾,要保持炉门关闭,并将微波炉电源断开。
- 4.当您加热液体(如汤,饮料)时可能会出现过分加热,而无汽泡 现象产生,这可能会造成液体突然沸腾。请注意加热时搅拌。
- 5.不允许空载操作微波炉,请一定正确设定烹调时间,因为超时烹调可能引起火灾。
- 6.请不要将微波炉外壳打开,因为微波炉内部有高压,有触电危险。
- 7.密封的瓶装或袋装食品必须开口后才能加热,否则其膨胀会爆炸。
- 8.如果微波炉的电源发生损坏,必须用本厂或指定维修站的专用电源 线更换。
- 9.不要将微波炉放置于低温 (低于-10℃)和潮湿的环境中, 否则影响其性能。







微波炉烹调技巧

食物覆盖: 烹调食物时最好盖盖或覆微波炉专用保鲜膜,

它可以保持食物水分不丢失。

食物穿刺: 鸡蛋,马铃薯,苹果,鸡肝等带皮食物一定要

刺破外皮, 防止烹调时爆炸。

食物摆放: 食物应切成大小、形状相似的片状,均匀摆

放(最好排成圆形)。

食物搅拌与翻转: 烹调较多或较厚食物时,要中途搅拌或翻转2-3

次,保证食物加热均匀。

铝箔的使用: 在解冻食物时,如:鱼尾、整鸡的鸡腿等应用

铝箔遮盖。这样用以防止食物解冻不均匀。铝 箔要紧附在食物面上,不能碰炉体四壁,以防


打火。(铝箔距炉壁距离应大于20mm)。

食物热度检查: 烹饪完毕后,可用筷子扎一扎是否有血渍流出,

若有还要加热。









微波炉烹调容器选择

在烹调食物时,要根据不同的烹调方式,选择不同的容器,如果选择不当的容器,不仅会影响烹调效果,甚至还会损坏容器。

容器	图例	说明	微波烹调	烧烤烹调	微波烧烤
微波保鲜膜		微波烹调时,为了防止水分蒸发,可以把保鲜膜当容器的盖子使用。但烹调肉类及油炸食品时,保鲜膜易受热过度而融化,尽量不用保鲜膜。	是	否	否
陶瓷器皿		微波烹调时,一般陶瓷盘,碗都可使用。但有 金属装饰或饰有彩釉的请勿使用。	是	否	否
一般塑料器皿		由于一般塑料器皿耐热性较差,请勿使用。	否	否	否
耐热塑料器皿	ED EG	一般微波烹调时可以使用,但长时间微波烹调 请尽量不要使用。	是	否	否
一般玻璃器皿		由于一般玻璃皿耐热性较差,请勿使用。	否	否	否
耐热玻璃器皿	8	一般微波烹调时可以使用。	是	否	否
木竹纸制器	00	由于在高温时,木竹纸制品容易炭化,请勿使 用。	否	否	否

- 注: 1. "是"表示可以使用。"否"表示不可以使用。
 - 2.使用微波烹调时,请尽量使用标有"微波炉适用"字样的容器。
 - 3.使用微波烹调时,严禁使用金属器皿,否则可能会出现打火现象,并影响烹调效果。
 - 4.胶质容器与非耐热的非金属及带金属边的容器严禁用于微波烹调。

操作指南

一、时间火力烹调


- 1.将食物放入适当的烹调器皿中,打开炉门,把器皿置于炉中心的转盘上。
- 2. 美上炉门。
- 3.旋转火力旋钮,设定烹调食物要求的微波火力瓦数。
- 4.旋转定时器旋钮,设定烹调时间。
- 5.当定时器旋钮到"0"位置时即会发出响声,微波炉同时自动停止工作。
- 6.打开炉门,将食物从炉中取出。
- 注:1) 最好将旋转钮转至稍过所需时间值,再往回旋转到设定位置。
 - 2) 如果要提前终止烹调,可打开炉门或将定时器旋钮转至零。
 - 3)在烹调过程中打开炉门,定时器旋钮不动,微波加热也终止。如炉门重新关闭,烹调会继续,直到完成全部设定时间,烹调完毕时旋钮指向零。
 - 4) 当您预定的时间短于一分钟时,则先将定时器旋至超过一分钟,再回旋时到所希望的时间。

二、解冻

将冷冻食物解冻是微波炉的一大特点,微波炉解冻比冰箱解冻快,比室温解冻安全, 因此它不会助长有害细菌的滋生。

- 1.旋转微波火力旋钮,选择解冻档。
- 2.旋转定时器旋钮,根据食物重量公斤数,选定对应的解冻时间。
- 注:1)解冻需要的时间比一般烹调时间要长。
 - 2) 在解冻期间至少要翻动食物一次,以检查解冻程度。
 - 3) 当扭动定时器旋钮时, 微波炉即开始运作。

三、参考食物重量选择对应的解冻时间



注意:请您经常清洗玻璃盘和炉腔油渍,保持干净。

烹调指南 Cooking guide

料理	做法
米饭	将米淘洗后,放入3升左右的有盖儿容器中,放置20分钟后加盖儿进行烹调。 烹调结束后带盖儿放置5分钟。
翻热	将您冷藏的食物放入盘中, 盖盖或覆膜后放入炉中, 选择"900W"火力后设定时间。 注意:翻热主食必须覆膜,加 热时间参照翻热烹调指导。
炒饭	将300克米饭和150克蔬菜混好置于盘中,加入油和调味品后覆膜,选择: "900W""8分钟"
汤	将750克水(初温20℃)和 200克蔬菜和调味料放于容器 中,盖盖或覆膜后放入炉中, 选择"900w"7分钟

·如果烹调食物重量超过上述要求,请适当增加加热时间。

清洁与保养

- 1.清洁微波炉前,必须先切断电源。
- 2.可用软布浸肥皂水,清洗微波炉 外表面,注意不要让水渗入炉腔内。



3.必须保持微波炉门与炉体接触面的清洁。



4.必须经常清洁旋转圈及滚动轨道, 防止运转不畅,产生噪音。



5.经常清洁玻璃盘,可用温水洗。 (特别在烧烤程序结束后,玻璃转盘 温度高,不要直接用冷水冷却)。




小窍门四例

- 1.去除微波炉内异味:
 - ※在水杯中加入两片柠檬,高火加热2-3分钟。 ※微波炉内放入一杯红茶,高火加热。
- ※微波炉内放入桔子皮,高火加热1分钟。
- 2.毛巾消毒:
 - ※在湿毛巾上滴上几滴清洁剂,揉搓 后放入塑料袋内,高火3分钟。


6.对于控制面板上的油渍要经常 清洁,否则影响正常使用。



7.在使用中,波导口处容易积聚一些油渍。 必须经常清洁,以免产生火花。



8.微波炉若长期不使用,应拔掉电源插头 放在干燥通风环境中。



9.由于微波炉工作电流大,插座应专用, 不要同其它电器共用(特别是电冰箱类) 否则容易造成电路过载,损坏电器。

注意事项:

不允许使用带腐蚀性洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

- 3.葡萄干变松软:
- ※在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒,盖上保鲜 膜加热30秒,则变得松软。
- 4.湿盐,辣椒未烘干
 - ※把潮湿的盐,辣椒末平放在玻璃盘上,用 高火加热30秒,盐和辣椒末即干,也防止 产生杂菌。

常用料理指导

再加热(冷藏翻热)

被加热食物	份量	火力	时间	是否加盖
米饭	小碗(200g)	900W	1分~1分30秒	是
小 W	大碗(500g)	900W	约3分	是
馒头	一个 (120g)	900W	30秒~1分	是
慢 头 -	四个 (550g)	900W	1分30秒~2分30秒	是
炒菜	一人份(120g)	900W	1分~1分30	是
	三人份(300g)	900W	2分30秒~3分	是
包 子 -	三个(150g)	900W	30秒~1分	是
	八个 (400g)	900W	约2分	是
粥/汤	一人份(300g)	900W	2分30秒~3分	是
	二人份(600g)	900W	4分30秒~5分	是

^{*}食物初始温度为冰箱冷藏温度。

一般烹调

料理食物	份量	第一步	第二步	是否加盖
米 饭	大米: 350 g 水: 550 mL	900W 8分钟	选择"解冻" 21分30秒	是
米粥	大米: 100g 水: 1200mL	900W 14 分	选择"解冻" 19分	是
方便面	一袋	900W 4分~6分		是
蒸蛋羹	鸡蛋: 3个 水: 100g	900W 2分	450W 3分40秒	是
炖 鸡	鸡: 500g(半只) 水: 600m1	900W 约13分	选择"450W" 约12分	覆膜
蒸鱼	一条(500g)	900W 2分~3分	选择 "650W" 约4分20秒	

^{*}以上时间为参考用,应以当地电压不同,调整烹调时间。

火力强度水平表

火力强度	输出功率	用途
900W	100%	 ・烧水 ・将将碎牛肉煮至金黄 ・烹调新鲜水果及蔬菜 ・烹调鱼肉和鸡 ・预先将菜加热 ・加热已煮熟的食物 ・煎洋葱、芹菜和青椒
650W	80%	●再加热所有的食物●烹调蘑菇和甲壳类食物●烹调有乳酪和鸡蛋的食物
450W	60%	● 烹调肉和鸡● 烹调牛奶蛋糊● 煮饭、煲汤
解冻	40%	●解冻所有食物●熔化黄油和巧克力●使硬肉变软
解冻	40%	●使黄油和乳酪变软●使冰激凌变软●使酵母菌滋生



P/NO.:3828W5A2737